付属品

●イヤホン・ヘッドホン、DVDレコーダーなどの接続コード類、Irシステムケーブル、アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは別売です。

設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈　〉は個数です。

□リモコン……〈1〉 □単3形乾電池……〈2〉 （品番：N2QAYB000325）	□かんたんリモコン……〈1〉 □単3形乾電池……〈2〉 詳しくは付属のチラシをご覧ください。 （品番：N2QAYB000251）	□電源コード……〈1〉 （☞ 11ページ） （品番：TXFMX01RHTJA）

□クランパー……〈1〉 （☞ 10ページ） （品番：TMME289）	□B-CASカード……〈1〉 表面　裏面 （☞ 74ページ） （カードの紛失時は、☞ 74ページ）
□クリーニングクロス……〈1〉 （☞ 137ページ） （品番：TXFPE01EQUJ）	□据置きスタンドセット……〈1式〉 ●組み立てかたと構成部品の一覧は（☞ 8ページ） □転倒・落下防止部品……〈1式〉 ●構成部品の一覧は（☞ 8ページ） ●取り付けかたは（☞ 10ページ） 据置きスタンドの袋に入っています

●付属品の品番は予告なく変更する場合があります。（上記品番と実物の品番が異なる場合があります。）
●付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でご注文ください。（サービスルート扱い）

ID番号		
70ページに記載の「B-CASカード」「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダー ID」の番号を記入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。	カードID（B-CASカード番号）	
	デコーダー ID	

愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を！　テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。 ●ジージー・パチパチと異常な音がする。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。	故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全

便利メモ

おぼえのため記入されると便利です。

お買い上げ日	年　月　日	品　番	TH-
販　売　店　名	☎（　　）　－	お客様ご相談窓口	☎（　　）　－

廃棄時にご注意願います！
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社　映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571－8504　大阪府門真市松生町1番15号

S0109-5089

VIERA ビエラ

Panasonic

（イラスト：TH-P50V11）

取扱説明書（テレビ編）

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50V11（50V型）
TH-P46V11（46V型）
TH-P42V11（42V型）

テレビ編

設置/接続から お使いになるまで　2ページ

もくじ　4ページ

使うとき

●日常の使いかたは電子説明書をご覧ください。
●初期の設置、接続・設定は本編をご覧ください。
●アクトビラやネットワーク接続した機器の使いかたは、ネットワーク編をご覧ください。

ガイド

電子説明書

テレビ関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ご愛用者登録」をして頂きますと、本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。
http://club.panasonic.jp/（携帯電話からは、http://mobile.club.panasonic.jp/）

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●電子説明書（VIERA操作ガイド）および、取扱説明書（「テレビ編」と「かんたんガイド」、「ネットワーク編」）をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●**ご使用前に「安全上のご注意」（138～143ページ）を必ずお読みください。**
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
●安全のため必ず転倒・落下防止処置をしてください。（10ページ参照）
●取扱説明書は、50V型（TH-P50V11）と46V型（TH-P46V11）と42V型（TH-P42V11）共用です。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付

TQBA0716

もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください
（☞ 138～143ページ）

詳しい説明は「電子説明書」をご覧ください。（◆の項目は除く）

※「電子説明書」の使いかたは（☞16～19ページ）

ふだん使うとき

●「設置／接続」「設定」はお済みですか？（☞2、3ページ）
●ビエラリンク（HDMI）かんたん説明（☞6、7ページ）

テレビを見る

◆本機で楽しめる放送……20
●テレビを見る……22
（ボタン選局／順送り選局／3桁入力／入力切換／画面表示／戻る／元の画面／番組内容）
●オフタイマー／ネットで使い方ガイド……24
●省エネ設定……26
（無信号自動オフ／無操作自動オフ／消費電力／無操作画面自動オフ）
●データ放送を見る／サブメニュー（ワンタッチで機能を呼び出す）……26

番組を探す

●番組表から見る（今すぐ見る／見るだけ予約）……28
●お好みの番組を探す
●検索して探す……28
（今放送中から／おすすめ一覧／ジャンル別に／キーワードで／人名で）
●関連情報で探す……30
（注目番組一覧から探す／放送中止時の番組を探す／関連番組を探す／人名で番組を探す／ジャンルで番組を探す／キーワードで番組を探す）
●注目番組で探す……32
●広告の詳細を見る……32
●おすすめ番組機能（おすすめ通知／おすすめ番組の設定など）……34

録画予約する

●番組表から録画予約する……36
●予約の詳細設定……38
●予約のいろいろ……40
（時間指定予約／予約一覧／予約変更／予約取り消し／番組追従／探して毎回予約）
◆録画予約の注意点……42

お好みに調整する

●画面サイズを変える／画面位置やサイズの微調整／画面の設定／2画面で楽しむ……48
●画質をお好みで調整する……50
●パソコンの画面を調整する……50
●音質をお好みで調整する／システム設定（制限項目設定）……52
●システム設定……54
（字幕の設定／選局対象／右画面操作／音声出力／タイトル表示／表示スタイル／アニメーション／らくらくアイコン／SDランプ点灯）

接続した機器で楽しむ

◆SDメモリーカードを使う……56
●SDメモリーカードの再生……58
●プリント枚数の設定……60
（DPOFプリント設定）
●ビエラリンク（HDMI）を使う……62
（ビエラリンク（HDMI）かんたん説明☞6、7ページ）
●当社製レコーダー（ディーガ）を操作する……68
●オーディオ機器を使う……68
●パソコンを使う……68

いろいろな 情報を見る

情報を見る……70
（放送メール／双方向通信一覧／B-CASカード／ID表示／ボード）

接続と設定について

●引っ越しなどで受信地域が変わるときは（チャンネル設定）（地域設定）
●番組表が映らないときは（番組表設定）
●アンテナを調整するときは（受信設定）

受信のための設定など

●アンテナ線の接続……72
●かんたん設置設定……76
●受信チャンネルの修正
●地上アナログ……85
●衛星デジタル／受信対象設定……86
●受信チャンネルの設定／修正
●地上デジタル……87
●番組表設定……88
●地域設定／受信設定（地上デジタル）……89
●受信設定（地上アナログ／衛星）……90
●電話設定……91
●クイックスタート／B-CASカードテスト……92
●自動更新設定／設定リセット……93

外部機器の接続・設定

●いろいろな機器との接続……94
●録画・再生機器の接続の前に……95
●HDMI対応機器の接続と設定……96
●ビエラリンク（HDMI）について……97
●ビエラリンク（HDMI）対応機器の接続……98
（レコーダー（ディーガ）、CATVデジタルSTB、パソコン、AVアンプ、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ（ルミックス））
●ビエラリンク（HDMI）の設定……101
●Irシステムの接続と設定……104
●パソコンの接続と設定……107
●DVDレコーダーなどの接続……108
●ビデオ入力表示書換／モニター出力停止設定……109
●再生専用機器の接続……110
●入力自動スキップ……111
●光デジタルケーブル対応オーディオ機器の接続と設定……112

放送チャンネルなどの一覧表

●地上アナログ放送チャンネル一覧表……114
●地上デジタル放送チャンネル一覧表……116
●地上アナログ放送放送局コード一覧表……118
●Gガイド地域一覧表……119

必要なとき

●アイコンの一覧……120
●故障かな!?……122
●ビエラリンクQ&A集……130
●メッセージ表示一覧……132
●工場出荷設定／用語解説……134
●使用上のご注意……136
●お手入れ／上手な使いかた……137
●Quick Reference Guide……144
●仕様……145
●保証とアフターサービス……146
●さくいん……148

各部のはたらき （リモコン）

■リモコンに電池を入れる

① ふたを開ける。

② 電池を⊖側から入れ、ふたを閉める。

お願い

- リモコンに液状のものをかけないでください。
- リモコンを落とさないでください。
- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。

アクトビラを使う
（☞ネットワーク編）

データ放送を使う
（☞26ページ）

SDメモリーカードを使う
（☞58ページ）

本機の使いかたなどを知りたいとき
（☞16ページ）

「ビエラリンク」メニューを表示する
（☞62～67ページ）
（ディーガの操作一覧、見ている番組を録画、録画を停止する、番組キープ/再生、音声をAVアンプから出す　など）

番組キープ機能を使う
（☞62ページ）

メニュー画面を表示する

見ている画面に関連した機能を表示する
（☞26ページ）

放送のチャンネルを選ぶ
数字や文字入力を行う
押すと、選んだ放送を示す放送切換ボタンが点滅します。

チャンネルを順送りで選ぶ

メニュー画面などからテレビ放送の画面に戻る

3桁チャンネル番号を入力して選局する（☞22ページ）

画面のサイズを変える
（☞48ページ）

当社製レコーダー（ディーガ）を操作する
（☞68ページ）

本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する

見ている番組のタイトルなどを表示する
（☞22ページ）

ビデオやDVDなどを見る
（☞22ページ）

画面上で指示が出たときに使う
（青、赤、緑、黄のカラーボタン）

番組表を表示する
（☞28ページ）

らくらくアイコンを表示する
（☞右欄）

画面上で選択や決定をする

1つ前の画面に戻る

放送を切り換える（放送切り換えボタン）
- 押すとボタンが点滅します。
- 数字や文字入力時に 1 ～ 12 を押したときも点滅します。
- 放送切り換えは、前回選んだボタンを記憶しています。
- 使わない放送を操作できないようにすることができます。
（地上アナログ、BS、CSのみ）
（☞86ページ）

音量を調整する
- 押すと画面の下に音量表示します。

音を消す
- もう一度押すと解除します。

デジタル放送で字幕がある場合に字幕の「オン」「オフ」を切り換える
（☞54ページ）

ステレオ/2カ国語など音声を切り換える
（☞52ページ）

2画面の操作（☞48ページ）
- 2画面にする
- 2画面の左右を入れ換える
- 2画面の右画面を操作する

ふた（開けた状態）

■「らくらくアイコン」を表示する

左右で選び、

「決定」を押す

アイコン	説明
テレビでネット	テレビでネットの画面を表示します。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更になる場合があります。※光ファイバー（FTTH）などのブロードバンド環境が必要です。詳しくはネットワーク編をご覧ください。
ディーガ録画一覧	ビエラリンクで接続したレコーダー（ディーガ）の録画一覧を表示します。（ビエラリンク（HDMI）Ver.3以前のレコーダー（ディーガ）を接続したときは「ディーガ操作一覧」と表示します。）
注目番組	放送局おすすめの注目番組一覧を表示します。（☞32ページ）
ジャンル検索	ジャンル検索の画面を表示します。（☞28ページ）
スライドショー	SDメモリーカード内の静止画を順番に表示します。（☞58ページ）
ビデオ一覧	SDメモリーカード内のビデオ映像の一覧を表示します。（☞58ページ）

- らくらくアイコンの表示を切り換えることができます。（☞54ページ）

いろいろな情報を見る

詳しい説明は電子説明書でご覧になれます。

テレビ操作画面や電子説明書が表示されている場合は、[元の画面]を押してから操作

	手順 ▷▷▷				詳しい解説を見る	関連情報
まず次の操作をする	[メニュー]を押す	「設定する」を選び決定	「情報を見る」を選び決定	[ガイド]を押すと、電子説明書でご覧になれます。		
デジタル放送や本機からの **お知らせや情報を見る** 放送メール	「放送メール」を選び決定 [ガイド]	確認したい放送メールを選び決定	●放送メール下部にダウンロード予約ボタンが表示されることがあります。（☞ 93ページ）	■終わったら [元の画面] を押す	[ガイド] + 7 7 5	未読の放送メールがあるときは、メニュー画面に「放送メール」の項目が表示されます。
双方向通信の結果一覧を見る 双方向通信一覧	「双方向通信一覧」を選び決定 [ガイド]				[ガイド] + 1 6 4	
B-CASカードの番号などを見る B-CASカード	「B-CASカード」を選び決定 [ガイド]				[ガイド] + 1 6 6	
本機のソフトウエアに関する情報などを見る ID表示	「ID表示」を選び決定 [ガイド]				[ガイド] + 1 6 7	
110度CSデジタル放送から送られる **情報を見る** ボード	「ボード」を選び決定 [ガイド]	「CS1 ボード」または「CS2 ボード」を選び決定	確認したい情報を選び決定		[ガイド] + 1 6 8	

●いろいろな情報を見る

「設置設定」・「接続機器関連設定」画面の出しかた

次のような場合は、下記の手順で設定をしてください。
●引っ越しでテレビ放送の受信地域が変わったとき
●ブロードバンド環境の接続状況などが変わったとき
●接続している機器を変更したとき

選択/決定　カラーボタン　入力切換

戻る
メニュー
元の画面
郵便番号などを入力

1 「メニュー」を押して、「設定する」を選び、「決定」を押す

メニュー：画質を調整する／音声を調整する／番組の内容を見る／番組を探す/予約する／設定する／機器を操作する

2 「初期設定」を選び、「決定」を押す

画面の設定／システム設定／初期設定

3 「設置設定」、「接続機器関連設定」、「自動更新設定」または「設定リセット」を選び、「決定」を押す

かんたん設置設定／かんたんネットワーク設定／設置設定／省エネ設定／接続機器関連設定／自動更新設定／設定リセット

「設置設定」「設定リセット」の場合、「決定」を3秒以上押す

4 設定したい項目を選び、「決定」を押す（または◀▶で設定する）

■「設置設定」画面

設置設定 1／2
- 受信対象設定（☞86ページ）
- チャンネル設定（☞85～87ページ）
- 番組表設定（☞88ページ）
- 地域設定（☞89ページ）
- 受信設定（☞89, 90ページ）
- 電話設定（☞91, 92ページ）
- クイックスタート　切　入（☞92ページ）
- B-CASカードテスト　－－

設置設定 2／2（☞ネットワーク編）
- ネットワーク設定
- ブラウザ設定
- プリンター設定
- くらし機器設定
- サーバー設定

■「接続機器関連設定」画面

接続機器関連設定 1／2
- ビエラリンク（HDMI）設定（☞101ページ）
- Irシステム設定（☞106ページ）
- HDMI音声入力設定（☞96ページ）
- ビデオ入力表示書換（☞109ページ）
- デジタル音声出力　自動（☞113ページ）
- デジタル音声予約録画連動　する　しない（☞112ページ）

接続機器関連設定 2／2
- モニター出力停止設定（☞109ページ）
- 入力自動スキップ　オフ　オン（☞111ページ）
- PCスキップ　オフ　オン（☞107ページ）
- HDMI1スキップ　オフ　オン
- HDMI2スキップ　オフ　オン
- HDMI3スキップ　オフ　オン
- HDMI4スキップ　オフ　オン（☞96ページ）

以降の操作（手順**5**～）は、各ページをご覧ください。

85ページの手順5へ、つづく

地上アナログ放送のチャンネル修正

●引越しなどで放送局を設定したいときは、左ページの手順**3**で「かんたん設置設定」を選び、76ページの手順**4**から設定してください。
●チャンネルを修正したいときは、下記の「マニュアル」の手順で、修正してください。（地上デジタル放送の普及で地上アナログ放送の受信状況が変わったときなどは、「オート」の手順で再設定してください。）

チャンネル設定を修正したいとき マニュアル　映りが悪いとき 微調整

84ページの手順1～4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で「地上アナログ」を選び、「決定」を押す

6 「マニュアル」を選び、「決定」を押す

7 修正したい行（リモコン）を選び、「決定」を押す

リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	NHK総合東京
2	14	14	MXテレビ
3	3	3	NHK教育東京
4	4	4	日本テレビ

8 78・79ページの手順②③を行う

9 修正が終わったら 戻る を押して終了する

（終わったら 元の画面 を押す）

■リモコン番号ごとに設定した項目（「CH」や「表示」など）を行ごと全て入れ換えたいときは
① 手順**7**の画面で緑ボタンを押す。
② ▲▼で入れ換えたい行（リモコン）を選び、「決定」を押す。
③ ▲▼で入れ換え先の行（リモコン）を選び、「決定」を押す。
④「戻る」を2回押して、終了する。

■映りが悪いときは（微調整）
① 手順**7**の画面で、微調整したいチャンネルを選び、「メニュー」を3秒以上押す。
② ◀▶で見やすくなるように調整する。（約10秒間、ボタン操作しないと手順**7**の画面に戻ります。）
③「戻る」を押すと、手順**7**の画面に戻ります。

地上アナログ放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で探す オート

84ページの手順1～4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で「地上アナログ」を選び、「決定」を押す

6 「オート」を選び、「決定」を押す

オートサーチの画面になり数分程度、乱れた映像になります。

7 内容を確認する

リモコン	CH	表示	放送局名
1	1	1	－－
2	14	14	－－
3	3	3	－－
4	4	4	－－

8 確認したら 戻る を押して終了する

●「オート」を選ぶとこれまでの設定をリセットし、受信可能な放送局を設定しなおします。
※別途、放送局名の設定が必要です。（☞79ページ）

（終わったら 元の画面 を押す）

衛星デジタル放送の チャンネル修正／受信対象設定

- BS、CS1、CS2は工場出荷時に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンに登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。

リモコンのボタンに割り当てられた 衛星デジタルのチャンネルを変える　チャンネル設定（デジタル放送）（BS・CS1・CS2）

84ページの手順1～4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で、「BS」または「CS1」または「CS2」を選び、「決定」を押す

6 「変えたい」行（リモコン番号）を選び、「決定」を押す

BSチャンネル設定

リモコン	CH	チャンネル	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	NHK h	テレビ
4	141	BS日テレ	テレビ
5	151	BS朝日1	テレビ
6	161	BS-iテレビ①	テレビ
7	171	BSジャパン	テレビ

7 「CH」のチャンネル番号を変えて、「戻る」を押す

リモコン番号設定	4
CH	200
チャンネル名	スター・チャンネル
種類	テレビ

戻る

- 選局対象（☞54ページ）を「設定チャンネル」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

（終わったら 元の画面 を押す）

使わない放送を操作できないようにする　受信対象設定（地上アナログ BS・CS）

※テレビ本体とリモコンの両方で設定が必要です。

84ページの手順1～4で「受信対象設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ 受信対象設定

5 テレビ本体の設定
受信しない放送を選び、「使わない」に設定する

受信対象設定

地上アナログ	使う	使わない
BS	使う	使わない
CS	使う	使わない

- 「使わない」に設定した放送は、放送切換ボタンで、その放送を選べません。

（テレビ本体の設定が終わったら 元の画面 を押す）

6 リモコンの設定
リモコンの「電源」と放送切換ボタン、順送り選局ボタンの下側を同時に約3秒間押す

例：地上アナログ放送を操作できなくする場合

を同時に約3秒間押す

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を操作できなくする場合は、アナログ の代わりに BS や CS を押してください。

- リモコンの設定が完了すると、リモコンの放送切換ボタンが3回点滅します。
- この操作を行うと、設定した放送へのリモコンを使った放送切換や、選局の操作ができなくなります。
- 設定を解除するときは、チャンネル∨ の代わりに ∧チャンネル を押してください。

地上デジタル放送のチャンネル設定

- 地上デジタル放送用UHFアンテナの接続はお済みですか？（☞72ページ）

引っ越しなどで受信地域が変わって再設定したいときや、新しく地上デジタル放送をご覧になりたいとき 改めて自動で受信設定する　初期スキャン

放送局とチャンネル番号の組み合わせは（☞116ページ）

84ページの手順1～4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

6 「初期スキャン」を選び、「決定」を押す

初期スキャン | 再スキャン

7 お住まいの地域を選び、「決定」を押す

地域選択 | 東京

8 「UHF」または「全帯域」を選び、「決定」を押す

UHF | 全帯域

- 通常は「UHF」を選んでください。（受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します）（今までの設定はすべてリセットされます）
- 「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13～C63の帯域をスキャンします。
- 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

9 設定内容を確認し、「戻る」を押す

地上デジタルチャンネル設定

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	―	―	
4	041	日本テレビ	テレビ

戻る

■修正したいときは（☞「マニュアル」の手順7へ）

（終わったら 元の画面 を押す）

地上デジタル放送のチャンネル修正

- 地上デジタル放送の受信状況が変わったときなどにチャンネル修正をしてください。

地上デジタル放送の受信状況が変わったとき 受信できる局を自動で追加　再スキャン

84ページの手順1～4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

6 「再スキャン」を選び、「決定」を押す

初期スキャン | 再スキャン

- 10分程度かかり、乱れた映像になることがあります。

- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

7 設定内容を確認し、「戻る」を押す

地上デジタルチャンネル設定

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ

戻る

■修正したいときは（☞「マニュアル」の手順7へ）

（終わったら 元の画面 を押す）

自動で設定したチャンネル設定を 修正したいとき　マニュアル

84ページの手順1～4で「チャンネル設定」画面を出す 設定する ➡ 初期設定 ➡ 設置設定 ➡ チャンネル設定

5 「チャンネル設定」画面で「地上デジタル」を選び、「決定」を押す

6 「マニュアル」を選び、「決定」を押す

再スキャン | マニュアル

7 修正したいチャンネルを選び、「決定」を押す

地上デジタルチャンネル設定

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	―	―	
4	041	日本テレビ	テレビ

8 修正したいチャンネル番号に変えて、「戻る」を2回押す

リモコン番号設定	1
CH	011
チャンネル名	NHK総合・東京
種類	テレビ

戻る　2回押す

■設定した項目（「放送局名」や「CH」など）を他のリモコン番号と入れ換えたいときは（☞81ページ手順15の「■入れ換えをしたいときは」①～④へ）

（終わったら 元の画面 を押す）

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	(　　)　　－
お買い上げ日	年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな !?」のページをご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ
●品　番	TH-
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし… ●プラズマディスプレイパネルは2年間

●プラズマディスプレイパネルの焼付きは除く

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/

●修理に関するご相談は………………

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は………………

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくお読みください

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区	窓口	電話	所在地
北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)
東北地区	青　森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高　山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天　草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大　島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0510